

Steckerbelegung FRONTMC

(c) DL4JAL, Andreas Lindenau

4. November 2010

Allgemeines

Die Nummerierung der Stecker bezieht sich auf die Schaltungsunterlagen aus Eagle.

Steckerbelegung

Stecker CON12

- +12V Stromversorgung

Stecker CON15

- Umschaltung Best IP3 / Best Noise Floor vom FRONTMC

Stecker CON18

- 12 Volt TX vom FRONTMC

Stecker CON13

- LO-Eingang vom DDS-VFO AD9951

Stecker CON15

- HF-Eingang vom TIEFPASS

Stecker CON20

- ZF-Ausgang zur ZF Quarzfilter 10,7 MHz