
RS232rx
GND
RS232tx
Modul Frq Mess CW out
Modul SWR Mess
CON5
Uref 1,8V
MOD1
MOD2
G6H
K1
J5
HF Symma
J6
HF TRX
U$1
ATULC_MOD
IC8
ULN2803
IC7
ULN2803
IC6
ULN2803
IC3
SV 12V mc
SV 5V
Uvor
Uref 1,8V
Urueck
Frequ.Mess
GND
CLK
DATA
LATCH
CMD Interrupt
GND
CWin
GND
RS232rx
GND
RS232tx